



TRIGGER SANS FIL

=> Grace au KIT Trigger sans fil SFGP01, commandez votre écran de projection avec la telecommande de votre vidéo projecteur.

=> L'emmeteur se branche sur l'alimentation de votre projecteur. Lorsque qu'il s'allume, l'emmeteur envoie automatiquement le signal Radio d'ouverture à l'écran, et lorsque vous eteignez votre VP, l'emmeteur envoie le signal Radio de fermeture à l'écran.

=> Le kit est extremement simple et rapide d'installation.

=> Transmission Sans Fil Radio Frequence

=> Compatible multi recepteurs

(commandez un écran de projection et un ascenseur ...)

=> Portée 30 mètres champ libre

